


Szanowny Kliencie,
Serdecznie dziękujemy za zakup blendera ręcznego z Serii Lata 50-te Smeg.
Wybierając jeden z naszych produkt, wybrali Państwo rozwiązanie, w którym walory estetyczne oraz innowacyjne wzornictwo techniczne oferują unikalne przedmioty wyposażenia wnętrza.

Urządzenia gospodarstwa domowego firmy Smeg doskonale komponują się z innymi produktami tej samej linii stając się jednocześnie prawdziwą ozdobą Waszej kuchni. Mamy nadzieję, że będą Państwo mogli w pełni docenić zalety swojego nowego urządzenia.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne na stronie: www.smeg.com lub www.smeg50style.com.



Model HBF02
Blender ręczny z akcesoriami

Spis treści

1 Ostrzeżenia	184
1.1 Wprowadzenie	184
1.2 Instrukcja obsługi	184
1.3 Przeznaczenie	184
1.4 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	185
1.5 Odpowiedzialność producenta	187
1.6 Tabliczka znamionowa	187
1.7 Utylizacja	187
2 Opis	188
2.1 Opis produktu	188
2.2 Opis elementów sterowniczych	189
2.3 Akcesoria	189
3 Użytkowanie	191
3.1 Przed pierwszym użyciem	191
3.2 Użytkowanie przystawek blendera ręcznego	191
3.3 Użytkowanie rozdrabniacza	192
3.4 Użytkowanie praski do ziemniaków	193
3.5 Poradnik na temat przygotowywania składników	195
4 Przepisy	196
5 Czyszczenie i konserwacja	198
5.1 Ostrzeżenia	198
5.2 Czyszczenie korpusu silnika	198
5.3 Czyszczenie komponentów blendera ręcznego	198

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki, dzięki którym będzie możliwe zachowanie jakości estetycznej i funkcjonalnej zakupionego urządzenia.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smeg.com

Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich zmian, które uzna za stosowne w celu ulepszania swoich produktów. Rysunki i opisy zawarte w niniejszej instrukcji nie są zobowiązujące i mają charakter przykładowy.



Ostrzeżenia

1 Ostrzeżenia

1.1 Wprowadzenie

Ważne informacje dla użytkownika:

Ostrzeżenia



Ogólne informacje dotyczące instrukcji obsługi, bezpieczeństwa i końcowej utylizacji.

Opis



Opis urządzenia i dołączonych akcesoriów.

Użytkowanie



Informacje na temat użytkowania.

Czyszczenie i konserwacja



Informacje dotyczące prawidłowego czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Przepisy



Lista przepisów.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa



Informacja



Porada

1.2 Instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przechowywana w całości oraz w zasięgu ręki użytkownika przez cały okres eksploatacji urządzenia.

1.3 Przeznaczenie

- Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętym otoczeniu.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenia można używać do miksowania, rozdrabniania, mieszania i emulgowania różnych składników. Poza tym, w połączeniu z akcesoriami może rozdrabniać/mieścić mięso, sery, chleb, tłuczenia ziemniaków i innych warzyw lub do ubijania jajek oraz śmietany. Każde inne użycie jest nieprawidłowe. Nie używać urządzenia do celów innych niż te, do których zostało przeznaczone.
- Urządzenia można używać:
 - w kuchni dla pracowników sklepów, biur i w innym otoczeniu pracy;
 - w gospodarstwach rolniczych/agroturystycznych;
 - w hotelach, motelach i residence do użytku klientów;
 - w pokojach do wynajęcia.
- Urządzenie nie zostało zaprojektowane do działania w zmiennej temperaturze zewnętrznej lub w połączeniu z systemami zdalnego sterowania.



1.4 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania zastosować się do wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

- Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Natychmiast po użyciu odłączyć urządzenie od gniazdka prądu.
- Podczas eksploatacji urządzenia nie należy pozostawiać go bez nadzoru.
- Przed czyszczeniem i po każdym użyciu odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Przed zmianą akcesoriów lub zbliżeniem się do części w ruchu podczas funkcjonowania, należy wcześniej wyłączyć urządzenie i odłączyć je od gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno zanurzać urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- Nie używać, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli urządzenie upadło na ziemię lub zostało w jakikolwiek inny sposób uszkodzone.
- Jeśli kabel zasilania elektrycznego jest uszkodzony, celem uniknięcia możliwego ryzyka należy skontaktować się z serwisem technicznym, który dokona jego wymiany.
- Nie dopuścić, aby kabel zasilający wchodził w kontakt z ostrymi krawędziami.
- Aby wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, nigdy nie ciągnąć za kabel.
- Nie umieszczać urządzenia na lub w pobliżu kuchni gazowej lub elektrycznej, wewnątrz pieca lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Nigdy nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie lub bez pomocy wykwalifikowanego specjalisty.
- W przypadku awarii, naprawa urządzenia może być wykonana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie należy modyfikować urządzenia.
- Nie należy nigdy próbować gasić płomienia i/lub pożaru wodą: wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i nakryć płomień pokrywką lub kocem gaśniczym.
- Przed montażem, demontażem, czyszczeniem oraz po każdym użyciu odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Urządzenie nie służy do zabawy. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie mogą użytkować omawianego urządzenia. Trzymać urządzenie i kabel zasilający poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenia nie mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.



Ostrzeżenia

Informacje na temat omawianego urządzenia

- Podczas pracy urządzenia, należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami. Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia urządzenia podczas funkcjonowania trzymać dłonie, włosy, odzież i narzędzia daleko od części w ruchu.
- W przypadku pozostawiania blendera ręcznego bez nadzoru, przed montażem i demontażem komponentów oraz przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć go od gniazdka prądu.
- W przypadku niestosowania blendera ręcznego, przed czyszczeniem i w razie usterki wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie pozwolić, aby dzieci bez nadzoru używały urządzenia.
- Nie dotykać noży na przystawce blendera i rozdrabniacza, ponieważ są bardzo ostre: Niebezpieczeństwo przecięcia! Podczas zdejmowania, wkładania i czyszczenia zachować maksymalną ostrożność.
- Wyjąć zespół noży z rozdrabniacza przed opróżnieniem miski.
- Nie stosować do miksowania olejów lub tłuszczu w wysokiej temperaturze.
- Podczas wlewania gorących płynów do miski rozdrabniacza lub na przystawkę blendera, należy zachować maksymalną ostrożność, ponieważ mogą się rozpryskiwać poza urządzenie.
- Aby ograniczyć rozpryskiwanie i ewentualne poparzenie używać wysokich pojemników do miksowania płynów, zwłaszcza gdy są one gorące.
- Aby uniknąć rozpryskiwania, przed uaktywnieniem blendera ręcznego włożyć jego przystawkę miksującą między składniki.
- Nie pozostawiać nieużywanego blendera ręcznego w gorącym garnku na włączonym ogniu.
- Nie używać blendera ręcznego lub rozdrabniacza do mielenia pestek z owoców, kości lub innych twardych produktów, ponieważ mogłyby uszkodzić noże.
- Nie pozwolić, aby płyny wypływały poza przyłącze przystawki miksującej blendera.
- Nie stosować go w połączeniu z częściami lub akcesoriami innego produktu.
- Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych dostarczonych przez producenta. Zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych może być przyczyną pożaru, porażenia prądem lub osobistych obrażeń.
- Uważać, aby nie rozpryskiwać płynów na korpus silnika i na kabel blendera ręcznego oraz nie moczyć ich. W przypadku kontaktu z cieczą, natychmiast wyjąć wtyczkę blendera ręcznego z gniazdka elektrycznego i dokładnie wytrzeć: Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Przed rozpoczęciem czyszczenia blendera ręcznego, należy poczekać, aż ostygnie.
- Nie stosować agresywnych detergentów lub metalowych skrobaków do czyszczenia blendera, jego przyłączy i końcówek.



1.5 Odpowiedzialność producenta

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w wyniku:

- użycia urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
- nieprzeczytania instrukcji użytkowania;
- naruszenia chociaż jednej części urządzenia;
- używania nieoryginalnych części zamiennych;
- nieprzestrzegania ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

1.6 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa zawiera dane techniczne, numer seryjny i oznaczenie. Nie wolno zdejmować tabliczki znamionowej.

1.7 Utylizacja



Urządzenie należy poddać utylizacji oddzielnie od innych odpadów (Dyrektywa 2012/19/WE).

Urządzenie nie zawiera substancji w ilości niebezpiecznej dla zdrowia i środowiska, zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi.



Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Odtłoczyć główne zasilanie elektryczne.
- Odtłoczyć urządzenie od gniazdka prądu.

- **Nie wolno wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych do odpadów domowych!** Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zużyte urządzenia elektryczne należy oddać do centrum selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Dzięki temu będzie możliwy recykling cennych materiałów pochodzących ze starych urządzeń i ochrona środowiska. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub pracownikami punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów, które nie zanieczyszczają środowiska i nadają się do recyklingu.

- Materiały z opakowania należy oddać do odpowiednich punktów selektywnej zbiórki odpadów.




Opakowania z tworzyw sztucznych
Niebezpieczeństwo uduszenia się

- Nie pozostawiać opakowania i jego elementów bez nadzoru.
- Dzieci nie powinny bawić się plastikowymi torebkami opakowania.



2 Opis

2.1 Opis produktu



Model HBF02 - Blender ręczny

1 Przycisk ON/OFF i przycisk TURBO

2 Przełącznik prędkości

3 Korpus silnika

4 Przystawka miksująca z zespołem noży ze stali nierdzewnej

5 Przystawka z trzepaczką

6 Praska do ziemniaków

7 Nasadka

8 Pokrywka rozdrabniacza

9 Zespół noży rozdrabniacza

10 Miska rozdrabniacza z Tritan™ bez BPA z silikonową podstawą antypoślizgową


11 Dzbanek z Tritan™ bez BPA (o pojemności 1,4 litra)

i Akcesoria, które mają styczność z żywnością są wykonane z odpowiednich materiałów, zgodnych z obowiązującymi normami.



2.2 Opis elementów sterowniczych


Przycisk ON/OFF i przycisk TURBO



Przytrzymać przycisk **ON/OFF**, aby uruchomić/zatrzymać funkcjonowanie. Silnik zatrzymuje się po puszczeniu przycisku.

Przytrzymać tylko przycisk **TURBO**, aby noże pracowały z maksymalną prędkością.

Przełącznik prędkości




Umożliwia wyregulowanie prędkości obrotów noży podczas stosowania blendera ręcznego. Prędkość jest regulowana stopniowo: kółka znajdujące się na przełączniku stają się coraz większe, wskazując zwiększenie prędkości.

Aby zwiększyć prędkość przekręcić przełącznik prędkości w prawo. Aby zmniejszyć prędkość przekręcić przełącznik prędkości w lewo.

2.3 Akcesoria

Dzbanek z Tritan™ bez BPA



Dzbanek z Tritan™ bez BPA posiada uchwyt i pokrywkę. Są na nim wskazane poziomy w litrach, szklankach, mililitrach i uncjach.

Jej pojemność zawiera się w zakresie od minimum 0,2 litra do maksimum 1,4 litra.

Przystawka z trzepaczką




Idealna do ubijania piany z białek, lekkich ciast i śmietany do przygotowywania sosów, kremów itp.



Opis


Rozdrabniacz



Można go stosować do siekania ziół, biszkoptów, chleba, suszonych owoców i warzyw. Rozdrabniacz posiada miskę i zespół noży.

Miska rozdrabniacza jest wyposażona w silikonową podstawę antypoślizgową, której można użyć jako pokrywki.

Praska do ziemniaków i nasadka



Idealna do przeciskania ugotowanych warzyw jak na przykład ziemniaki, słodkie ziemniaki, marchewka i rzepa.



3 Użytkowanie



Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Włożyć wtyczkę do gniazdka o odpowiedniej charakterystyce, posiadającego uziemienie.
- Nie stosować przejściówki.
- Nie używać przedłużacza.
- Nieprzestrzeganie takich zaleceń może być przyczyną śmierci, pożaru lub porażenia prądem.

3.1 Przed pierwszym użyciem

1. Usunąć ewentualne etykiety i naklejki z blendera ręcznego i jego akcesoriów.
2. Wyczyścić korpus silnika za pomocą czystej wilgotnej szmatki i wytrzeć.
3. Dokładnie umyć komponenty blendera i dokładnie je wytrzeć (patrz „5 Czyszczenie i konserwacja”).




Części w ruchu Ryzyko obrażeń lub uszkodzenia urządzenia

- Nie wkładać palców, widelców lub łyżeczek do przyłączy blendera ręcznego. Może to doprowadzić do uszkodzenia noży lub spowodować obrażenia.
- Należy trzymać ręce, włosy, łańcuszki, bransoletki, krawaty, łyżki lub inne przedmioty z dala od noży blendera ręcznego, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie zanurzać korpusu silnika w wodzie lub innych płynach.

3.2 Użytkowanie przystawek blendera ręcznego

1. Użyć przystawki odpowiedniej do rodzaju składników.
2. Założyć przystawkę (1) na korpus silnika (2) i przekręcić w lewo, dopóki nie zablokuje się.



3. Włożyć wtyczkę do gniazdka.
4. Przytrzymać przycisk **ON/OFF**, aby uruchomić urządzenie. Użyć przełącznika prędkości w celu jej zwiększenia lub przycisku **TURBO** w celu pracy z maksymalną prędkością.



Ostre noże

Niebezpieczeństwo zranienia


- Unikać dotykania noży. Użyć łopatkę w celu wyjęcia produktu.
- Zachować uwagę podczas obchodzenia się z nożami.




Użytkowanie

3.3 Użytkowanie rozdrabniacza


1. Zmontować rozdrabniacz wkładając zespół noży (3) do gniazda znajdującego się na środku miski (4).



2. Włożyć składniki i przykryć miskę pokrywką (5).



3. Włożyć przystawkę rozdrabniacza do korpusu silnika przekręcając w lewo, aby zamocować ją w gnieździe korpusu. Rozpocząć siekanie wciskając przycisk **ON/OFF** i wyregulować prędkość, na podstawie składników do rozdrobnienia, za pomocą przełącznika prędkości. Można również użyć przycisku **TURBO**.



Ostre noże


Niebezpieczeństwo zranienia

- Unikać dotykania noży.
- Zachować uwagę podczas obchodzenia się z nożami.




3.4 Użytkowanie praski do ziemniaków


1. Ugotować i odcedzić ziemniaki lub inne warzywa i włożyć je do garnka lub miski.
2. Zamocować praskę do ziemniaków (1) do nasadki (2).



3. Następnie włożyć całość - praskę do ziemniaków z nasadką - do korpusu blendera ręcznego (3).



4. Wybrać żądaną prędkość za pomocą przełącznika prędkości.
5. Włożyć głowicę praski w ziemniaki lub inne warzywa i wcisnąć przycisk **ON/OFF** (4). Podnosić i ponownie wkladać głowicę w różne miejsca garnka lub miski. Kontynuować, dopóki ziemniaki/warzywa nie będą odpowiednio zmielone.





Użytkowanie

Wskazówki dotyczące użytkowania blendera ręcznego

- **Przystawka blendera:** Delikatnie poruszać przystawką miksującą do góry i na dół w celu uzyskania jak najlepszego rezultatu.
- Włączyć blender tylko wtedy, gdy przystawka miksująca jest włożona między składniki.
- Pokroić produkty na mniejsze kawałki, aby ułatwić mieszanie i rozdrabnianie.
- Nie zanurzać korpusu silnika w wodzie lub innych płynach.
- Aby do mieszanki przedostało się powietrze, trzymać zespół noży lekko pod powierzchnią.
- **Przystawka z trzepaczką:** Podczas stosowania przystawki z trzepaczką nie powinno się zbyt długo ubijać białek, ponieważ mogą wyschnąć i stać się mniej sztywne.
- Jak tylko piana zacznie sztywnieć powoli dodawać do białek cukier.
- Maksymalny czas ciągłego funkcjonowania przystawki z trzepaczką wynosi 4 minuty.
- **Praska do ziemniaków:** Podczas stosowania praski do ziemniaków powinno się wybrać małą prędkość, ponieważ ziemniaki są bogate w skrobię i nie wymagają nadmiernego wyrabiania. Używać większej prędkości w przypadku warzyw takich, jak rzepa i słodkie ziemniaki.
- Przeciskać warzywa, gdy są jeszcze gorące.
- Najpierw przecisnąć warzywa, a następnie dodać pozostałe składniki: mleko, masło i przyprawy.
- **Przystawka do rozdrabniacza:** Uruchomić rozdrabniacz tylko po uprzednim włożeniu składników do miski.
- Nie napełniać nadmiernie miski rozdrabniacza.
- Pokroić składniki na równe kawałki w celu uzyskania jednolitej konsystencji.
- Postawić miskę rozdrabniacza na płaskiej i solidnej powierzchni.
- Upewnić się, że zespół noży jest prawidłowo włożony.
- Nie wkładać zbyt gorących składników.
- Niektóre przyprawy mogą zarysować miskę rozdrabniacza.



3.5 Poradnik na temat przygotowywania składników

Składnik	Przygotowanie	Ilość	Prędkość	Czas
Mięso	Pokroić na kawałki o wielkości 2-3 cm	200 g	TURBO	20 sekund
Twardy ser	Pokroić na kawałki o wielkości 1-2 cm	120 g	TURBO	10 sekund
Marchewki	Pokroić na kawałki o wielkości 2-3 cm	200 g	DUŻA	15 sekund
Pietruszka	Odciąć łodygi	50 g	DUŻA	10 sekund
Cebula	Przekroić na pół lub na ćwiartki	100 g	ŚREDNIA	8-10 sekund
Czosnek	Całe ząbki bez skórki	12 ząbków	MAŁA	8-10 sekund



Prędkości i czasy wskazane w tabeli są przybliżone i opierają się na badaniach przeprowadzonych w laboratorium.

Rezultaty mogą się różnić w zależności od jakości składników i konsystencji jaką chce się uzyskać.



4 Przepisy

Majonez

Składniki:

250 g oleju (na przykład olej słonecznikowy)

1 jajko i 1 żółtko

1-2 łyżki octu

Sól i pieprz do smaku

Wykonanie:

1. Umieścić wszystkie składniki (o temperaturze pokojowej) w dzbanku, według wskazanej wyżej kolejności.
2. Powoli zanurzyć przystawkę miksującą, aby dotknęła dna dzbanka.
3. Utrzymując blender w tej samej pozycji, uaktywnić go z prędkością **TURBO**. Jak tylko olej zacznie emulgować, powoli podnieść przystawkę miksującą do powierzchni kremu i ponownie zanurzyć upewniając się o wymieszaniu całego oleju.

Czas urabiania: 1 minuta dla uzyskania konsystencji majonezu; 2 minuty w celu uzyskania konsystencji sosu.

Sos guacamole

Składniki:

1 duże awokado, obrane, bez pestki i pokrojone

3 łyżki soku z cytryny

125 g kwaśnej śmietany

1 łyżka posiekanego czosnku

1 łyżeczka papryki Jalapeño

Wykonanie:

1. Używając przystawki do rozdrabniacza włożyć najpierw zespół noży do miski, a następnie wszystkie składniki.
2. Przykryć rozdrabniacz pokrywką i włożyć przystawkę do korpusu silnika. Pracować aktywując blender impulsowo, dopóki masa nie uzyskażądaney konsystencji.

Porada: podawać sos guacamole z tacos i burritos. Jeżeli chce się uzyskać bardziej delikatny wariant, podawać sos z marchewkami lub łydygami selera.



Ciasto na pancake

Składniki:

- 1 jajko
- 120 g cukru pudru
- 220 g maltozy

Wykonanie:

1. Używając przystawki do rozdrabniacza włożyć najpierw zespół noży do miski, a następnie wszystkie składniki.
2. Przykryć rozdrabniacz pokrywką i włożyć przystawkę do korpusu silnika. Miksować składniki przez 5 sekund z prędkością **TURBO**.

Purée z ziemniaków

Składniki:

- 700 g średnich ziemniaków
- Sól i pieprz do smaku

Wykonanie:

1. Obrać ziemniaki i pokroić na kawałki o wielkości 3 cm. Włożyć do garnka i zalać zimną wodą.
2. Przykryć pokrywką i gotować na dużym ogniu. Gdy zaczną się gotować, zdjąć pokrywkę i pozostawić na około 20-25 minut, dopóki nie będą miękkie. Wykałaczka powinna wbijać się w ziemniaki bez problemów.
3. Dobrze odcedzić ziemniaki.
4. Ponownie wyłożyć do pustego garnka i mieszać na wolnym ogniu przez 1-2 minut w celu usunięcia nadmiaru wody.
5. Zdjąć z ognia i pozostawić do ostudzenia na 5 minut.
6. Włożyć przystawkę praski do ziemniaków do korpusu silnika i rozdrabniać ziemniaki przez 1 minutę z prędkością **TURBO**. Nie urabiać ich zbyt długo, aby nie stały się kleiste.



5 Czyszczenie i konserwacja

5.1 Ostrzeżenia



Niedozwolone użycie Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Przed przystąpieniem do czyszczenia blendera ręcznego wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie zanurzać korpusu silnika w wodzie lub innych płynach.



Niedozwolone użycie Ryzyko uszkodzenia powierzchni

- Nie stosować pary do czyszczenia urządzenia.
- Nie stosować produktów czyszczących zawierających chlor, amoniak lub wybielacze na wykończonych metalową powłoką częściach (np. anodowane, niklowane, chromowane).
- Nie stosować ściernych lub agresywnych detergentów (np. produktów z granulami, odplamiaczy i gąbek metalowych).
- Nie stosować materiałów chropowatych, ściernych lub ostrych metalowych skrobaków.

5.2 Czyszczenie korpusu silnika

Aby utrzymać w dobrym stanie zewnętrzne powierzchnie korpusu silnika blendera ręcznego należy regularnie je czyścić po każdym użyciu. Zawsze poczekać, aż urządzenie ostygnie. Czyścić miękką i zwilżoną szmatką oraz neutralnym detergentem.

5.3 Czyszczenie komponentów blendera ręcznego

Przystawkę blendera i zespół noży ze stali nierdzewnej należy myć ręcznie, w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem.

Przystawkę z trzepaczką, praskę do ziemniaków, miskę rozdrabniacza i zespół noży można myć ręcznie, w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem lub w zmywarce do naczyń.

Wyczyścić pokrywkę rozdrabniacza wilgotną szmatką.

Dokładnie wytrzeć.



Ostre noże Niebezpieczeństwo zranienia

- Unikać dotykania noży.
- Zachować uwagę podczas obchodzenia się z nożami.

